

# CABEÇOTES DE FIO DE NYLON

PARA ROÇADEIRAS



## CABEÇOTES DE FIO DE NYLON NAKASHI



#### CÓD.: 55-39000

Rosca Esq.: M10 x 1.25 - F Diâmetro do fio: 2,5 mm Diâmetro do cabeçote: 140 mm Original Nakashi/Kawashima Plus

CÓD.: 55-39010

Rosca Esq.: M8 x 1.25 - M Ø do fio: 2,5 mm

Ø do cabeçote: 140 mm Original Nakashi (mod. antigos) CÓD.: 55-39360

KAWASHIMA

Rosca Esq.: M10 x 1.25 - F Ø do fio: 2,0 mm Ø do cabeçote: 140 mm Original Nakashi LE 1000

## **CABEÇOTE DE FIO DE NYLON - PERFIL BAIXO**

#### Adaptadores Opcionais\*



27-74500 - M10 x 1.00 - F - Esq. 27-74530 - M12 x 1.50 - F - Esq. 27-74540 - M12 x 1.75 - F - Esq.

\*Os adaptadores (vendido separadamente) permitem utilizar cabeçote em outros modelos de roçadeiras.

#### Para corte rente ao solo

CÓD.: 27-72000

Rosca Esq.: M10 x 1.25 - F Diâmetro do fio: 2,4 mm Diâmetro do cabeçote: 113 mm



## CABEÇOTES DE FIO DE NYLON - AUTOMÁTICO

#### KAWASHIMA



## AUTOMÁTICO

Liberação automática do fio de nylon ao pressionar contra o solo.

## KAWASHIMA



CÓD.: 27-72100

Rosca Esq.: M10 x 1.25 - F Diâmetro do fio: 2,6 mm Diâmetro do cabecote: 130 mm CÓD.: 43-12690

Rosca Esq.: M10 x 1.25 - F Diâmetro do fio: 2,4 mm

Diâmetro do cabeçote: 115 mm Original Kawashima Standard

## CABEÇOTE DE FIO DE NYLON - AUTOFÁCIL

#### CÓD.: 27-72200

Rosca Esq.: M10 x 1.25 - F Diâmetro do fio: 3,0 mm

Diâmetro do cabeçote: 130 mm



Liberação automática do fio de nylon ao pressionar contra o solo e não precisa desmontar para recarregar.

## Ac 27

Adaptadores Opcionais\*

27-74510 - M12 x 1.75 - F - Esq. 27-74520 - M12 x 1.50 - F - Esq.

\*Os adaptadores (vendido separadamente) permitem utilizar cabeçote em outros modelos de roçadeiras.

### KAWASHIMA

